РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ I-BEE

Центральный блок – HIVE

V.4 ot 15.09.2021

www.i-bee.net

СИСТЕМА I-BEE



0. Приветствие

Благодарим за выбор системы i-bee. Мы надеемся, что наш продукт превзойдет все Ваши ожидания. Будем рады отзывам и пожеланиям. Пишите нам:

- info@i-bee.net
- facebook

1. Назначение

Система i-bee предназначена для:

- контроля состояния каждого оборудованного улья из любой точки мира при наличии подключения к сети Интернет, через мобильное приложение iOS и Android
- ведения учета всех операций в дневнике пчеловода
- получения моментальных преднастроенных уведомлений на смартфон в случае экстренных ситуаций

2. В систему i-bee входит:

- Базовая станция HUB
- Центральный блок HIVE
- Электронные весы SCALES
- Электронные весы SCALES-PRO
- Датчик на леток COUNTER
- Мобильное приложение «i-bee»

Центральный блок - HIVE



Изображение 1- HIVE

1. Назначение

Позволяет отслеживать условия жизнедеятельности пчелиной семьи (внутри улья):

- Температуру
- Влажность
- Звук

Кроме того, оборудование реализует ряд функций охраны, а именно возможность фиксировать:

- Наклон улья
- Перемещение улья в пространстве (перестановка, переноска)
- Снятие крышки с улья (при установке HIVE под крышкой)

2. Комплект поставки


- Центральный блок HIVE 1 шт.
- Батарейки CR123A (установлены в устройство) 3 шт.
- Винты крепления прибора (3,9*16мм) 3 шт.
- Краткая инструкция 1 шт.
- Технический паспорт 1 шт.
- Упаковка 1 шт.

3. Описание

Подготовка HIVE к работе заключается в следующем:


Для начала работы базовая станция HUB должна быть включена. Работа устройства активируется с помощью магнита, которым необходимо провести в области штрих кода. Рекомендуется проверить работу оборудования в приложении к установлению на пасеку / улей, описание работы с приложением в другом мануале о работе приложения "i-bee". После этого HIVE необходимо закрепить на улье под крышкой.

Под крышкой улья (Изображение 2) HIVE сигнализирует про открытие крышки улья




Изображение 2

При установке HIVE под крышкой улья, необходимо, чтоб зонд попал в межрамочное пространство. Касание зондом (Изображение 3) рамок и сот нежелателен, т.к. это создаст предпосылки для залепливания зонда воском и/или прополисом (Изображение 4). Количество и размер отверстий подобраны таким образом, чтоб минимизироавть вероятность полной блокировки зонда HIVE. А его конструкция такова, что он сохраняет работоспособность если открыто хотя бы одно из 16 отверстий.




При установке HIVE под крышкой улья, для нормальной работы оптического датчика, необходимо обеспечить зазор между корпусом HIVE и крышкой улья от 5 до 40 мм (Изображение 5).



Изображение 5

Рекомендации по обслуживанию оборудования:

Периодически (не позже, чем через 5 дней после установки и не реже 1 раза в месяц) рекомендуется осматривать оборудование на предмет отсутствия повреждений и предпосылок к намоканию. При установке HIVE-контроллера под крышкой улья, после проведения любых работ, связанных со снятием крышки улья, необходимо удостовериться, что оптический датчик (обозначен на Изображении 6 красным) не загрязнён и не замаскирован посторонними предметами. В противном случае Вы можете не увидеть сообщения о вскрытии улья.



Изображение 6


При открытии улье осматривайте зонд оборудования (обозначен на картинке 6 желтым) на предмет проходимости отверстий. Если вдруг отверстия оказались закрытыми - прочистите их аккуратно.

- 1) срезать / счистить то воск, наружу зонда не трогая воск в отверстиях
- 2) плотно намотать бумажную салфетку или туалетную бумагу в 2-3-4 слоя на зонд и подогреть феном, чтобы бумага отобрал у себя воск. Держать концом зонда вниз. Можно при этом понемногу стягивать бумагу пропитанную воском вниз.

Батареи

Состояние батарей питания специально отслеживать не нужно. Эти данные всегда доступны в системе, их можно посмотреть через мобильное приложение. При разряде батарей ниже порога и необходимости их замены – система предупредит Вас автоматически.

Для замены батарей открутите 3 самореза (Изображение 7), замените батареи, соблюдая полярность (3 штуки CR123A), закройте крышку и вкрутите самореза обратно.



Изображение 7

4. Индикация

Устройство не имеет внешних индикаторов.

5. Технические характеристики - HIVE

Параметры	Характеристики
Контроль температуры, влажности, звука, ударов, наклона и движения улья	+
Контроль состояния батарей	+
Защита от переполюсовки батарей	+
Оптический контроль крышки улья	+ (ИК датчик в крышке)
Период контроля движения и ударов	1 секунда
Период контроля оптического датчика	4 секунды
Период контроля климатических параметров и звука	30 минут
Источник питания	Батареи CR123A (3 шт.)

Номинальное время работы от одного комплекта батарей	2 года
Канал связи с беспроводными датчиками	2,4 ГГц, 0,1 мВт, 2 метра
Канал связи с комуникационным концентратором системы	868 МГц, 10 мВт, до 1500 метров
Габарити (Ш x Д xB)	115 x 115 x 32 мм (корпус прибора) 115 x 115 x 95 мм (вместе с зондом)
Масса (с установленными батареями)	140 г.

Условия эксплуатации:

Диапазон рабочих температур: от -40°C до + 65°C Диапазон температур хранения: от -40°C до + 65°C

Относительная влажность воздуха: до 90% (без конденсации)

Атмосферное давление: от 84 кПа до 107 кПа (от 630 до 800 мм.рт.ст)

Рекомендации по монтажу:

HIVE устанавливается под крышкой улья. При установке необходимо, чтобы датчик вошел в межрамочное пространство. И только при установке под крышку является возможность контролировать параметр открытия крышки улья за счет оптического сенсора. Если устанавливается сбоку или снизу, то это может привести к не гарантийным случаям, поэтому ответственность лежит полностью на клиенте.

QR-код на документацию:

- Политика конфиденциальности
- Публичная оферта на оборудование
- Публичная оферта на услуги
- Другие мануалы оборудования системы i-bee



Техническая поддержка: support@i-bee.net